

SCHEMA DI MONTAGGIO COPPELLE "T-REX 381"

Prendere dapprima il guscio cilindrico in lana di roccia (1) ed aprirlo leggermente fino a far passare il tirante metallico al suo interno e avvolgerlo con il lamierino in acciaio zincato (2) avendo cura di sormontare i bordi per almeno 15 mm. Fissare il lamierino utilizzando viti autoperforanti (3) a passo 200 mm nei fori predisposti. Inserire i semigusci in silicato di calcio (4) all'interno del guscio in lana di roccia.

Procedere di seguito con la coppella successiva avendo cura di sormontare il guscio metallico di almeno 15 mm sul guscio della precedente coppella. Nel caso sia presente un copritenditore (5) terminare il guscio della coppella in lana di roccia 50 mm prima della coppella in silicato di calcio sulle due estremità del tenditore e sormontare con il guscio del copritenditore in silicato di calcio fissandolo con fili di ferro.

Rivestire il copritenditore in silicato di calcio con l'apposita coppella in lana di roccia ed avvolgere il lamierino di protezione fissandolo con tre viti.

Terminare l'applicazione con l'inserimento degli opportuni terminali in alluminio (6).

